

E&E CO., LTD.
Heated Throw
100% POLYESTER

INSTRUCTIONS READ CAREFULLY - OPERATE HEATED THROW LABEL SIDE UP

IMPORTANT: Please read the enclosed USER MANUAL for ALL safety and operational instructions and information on our limited warranty. Keep it for reference as long as you own this product. Do not discard.

Warning: To operate this Heated Throw properly and safely, there are some critical safety precautions you need to follow. As with all electrical appliances, there is an inherent danger of overheating, fire, or personal injury if the product is not used correctly. Please read what follows before using your warming product.

- Read all instructions.
- Do not use this product with an infant, an immobile person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- Do not tuck in the wired area of this product. Do not trap or pinch electrical cords in any way.
- Do not use pins.
- If improper operation of this product is observed, discontinue its use immediately and consult the manufacturer or the dealer regarding its repair.
- NEVER use your Heated Throw with an air mattress.
- The Heated Throw should never be folded, balled up, or bunched in any way when in use. This may result in overheating.
- Wrapping of the cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing.
- Polarized plug blade (one that is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

WASHING INSTRUCTIONS

- Disconnect the cord from the Heated Throw by pinching sides and pulling.
- NEVER submerge cords, power supply, or control unit.
- Machine wash on gentle cycle and in warm water.
- Never Dry Clean this Heated Throw. Cleaning solvents may damage the wiring insulation.
- Never use Bleach
- For hand washing, wash the Heated Throw by hand in warm water using a small amount of mild laundry soap or detergent. NEVER rub or scrub. Rinse thoroughly in warm water until all traces of soap or detergent are gone. Squeeze excess water out by hand.

DRYING INSTRUCTIONS

- Tumble dry on low heat.
- Ensure that your Heated Throw has enough room to tumble freely.
- If using a commercial dryer, use air dry or low setting.

IMPORTANT: NEVER PLUG IN YOUR HEATED THROW WHILE DAMP

E&E CO., LTD.
CONFORMS TO UL STANDARD
964 CERTIFIED TO CSA STD.
C22.2NO.101 120VAC



Model: PNTH VS.MLSH.26
voltage: 120V AC only
hertz: 60Hz
watts: 100watts
product size: 50" x 60"
127cmx152cm
Made in China RN91519
For consumer care
please call: 1-866-456-8852

For Registration, defective product or claims, please take a picture of this care label and go to support.ee1994.com or email jlacs@jlahome.com

E&E CO., LTD.
Couche Chauffante
100 % POLYESTER

INSTRUCTIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT - ACTIONNER COUCHE CHAUFFANTE ÉTIQUETTE VERS LE HAUT

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'UTILISATION CI-JOINT POUR TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'EXPLOITATION ET LES INFORMATIONS SUR NOTRE GARANTIE LIMITÉE. GARDEZ-LE POUR RÉFÉRENCE TANT QUE VOUS POSSÉDEZ CE PRODUIT. NE PAS JETER.

AVERTISSEMENT: Pour faire fonctionner ce Couche Chauffantes correctement et en sécurité, il faut suivre des précautions de sécurité essentielles. Comme avec tout appareil électrique, il existe un danger inhérent de surchauffe, d'incendie ou de blessure si le produit n'est pas utilisé correctement. Il est important de lire ce qui suit avant d'utiliser l'appareil chauffant.

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas utiliser ce produit avec un bébé, une personne immobile ou toute autre personne insensible à la chaleur, comme par exemple, une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Ne pas cacher la partie câblée de ce produit. Ne jamais coincer ni pincer les cordons électriques.
- Ne pas utiliser de pinces - Elles
- Ou débrancher lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Si un dysfonctionnement du produit est remarqué, cesser de l'utiliser et consulter le fabricant ou le revendeur pour le faire réparer.
- NE JAMAIS utiliser le Couche Chauffantes avec un matelas pneumatique, un canapé-lit ou un lit à réglage mécanique.
- Le Couche Chauffantes ne doit jamais être plié, mis en boule ou entassé d'aucune manière que ce soit quand il est utilisé. Cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Lorsque le cordon est enroulé autour. Enrouler le câble sans le serrer pour ranger l'appareil.
- Fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour des raisons de sécurité. Cette fiche ne rentrera dans les prises polarisées que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, retourner la fiche. Si elle ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne pas essayer de passer outre ce principe de sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE

- Débrancher le cordon du Couche Chauffantes en pinçant les côtés et en tirant.
- NE JAMAIS immerger les câbles, l'alimentation électrique ou l'unité de contrôle.
- Le laver en machine sur cycle délicat et dans l'eau chaude. Le sécher par culbutage à basse température.
- Ne jamais utiliser des produits de nettoyage à sec sur le Couche Chauffantes. Les solvants de nettoyage peuvent endommager l'isolation des câbles.
- Ne jamais utiliser de l'eau de Javel
- Laver le Couche Chauffantes à la main dans une cuve avec de l'eau chaude en utilisant une petite quantité de savon ou de détergent doux pour lessive. NE JAMAIS frictionner ou récupérer. Rincer avec soin dans de l'eau chaude jusqu'à ce que les traces de savon ou de détergent aient disparu. Essorer l'eau en excès à la main.
- Le Couche Chauffantes peut être sécher sur corde s'il est étendu sur deux lignes de séchage parallèles ou sur une barre de rideau de douche.
- Ne jamais repasser le Couche Chauffantes.

INSTRUCTIONS DE S'ÉCHAUFFER

- Le sécher par culbutage à basse température.
- S'assurer que le Couche Chauffantes a suffisamment de place pour tourner librement dans la sècheuse.
- S'il s'agit d'une sècheuse commerciale, utiliser le séchage à l'air ou le réglage le plus doux.

IMPORTANT : NE JAMAIS BRANCHER LE COUCHE CHAUFFANTES S'IL EST HUMIDE. NE PAS REPASSER.

E&E CO., LTD.
PRODUIT CONFORME À LA
NORME UL 964 CERTIFIÉ CSA
STD. C22.2NO.101 120 VCA

Modèle: PNTH VS.MLSH.26
Voltage : 120 volts AC
Hertz : 60Hz
Watts : 100watts
Taille du produit : 50 po x 60 po
127cmx152cm
Fabriqué en Chine RN91519
Service à la clientèle :
1-866-456-8852

date code:

Pour l'enregistrement, un produit défectueux ou une réclamation, veuillez prendre une photo de cette étiquette d'entretien et vous rendre sur support.ee1994.com ou envoyer un e-mail jlacs@jlahome.com.